




PR-D4


RECEPTOR FM/MW SINTETIZADOR PLL

MANUAL DE INSTRUÇÕES



COMANDOS

1. Sintonia acima/abaixo
2. Busca automática e ajuste da hora
3. Botões de pré sintonias
4. Controle de volume
5. Visor LCD
6. Ajuste de timbre do despertador
7. Ajuste do despertador rádio
8. Seleção de banda e sintonia
9. Botão de ligação
10. Tomadas dos auriculares
11. Conector de entrada de CC
12. Antena telescópica
13. Compartimento das pilhas



VISOR LCD

- A: Indicador de Dormir (Sleep) e dormitar (Snooze)
- B. Frequência
- C. Indicador de Banda
- D. Emissoras pré sintonizadas
- E. Energia das pilhas
- F. Unidade de frequência
- G. Rádio alarme
- H. Alarme de timbre
- I. Relógio
- J. Ajuste da hora
- K. Indicador de PM ara relógio

FUNCIONAMENTO COM PILHAS

1. Retire a tampa do compartimento das pilhas da parte posterior da unidade fazendo pressão.
2. Insira 4 pilhas UM-1 (tamanhoD) no compartimento
3. Assegure-se que coloca todas as pilhas com a polaridade correcta, como mostra o interior do compartimento. Volte a colocar a tampa.
4. A diminuição de potência, distorção ou sons imperceptíveis ou indicação de bateria em baixo piscando o “E” no visor, são sintomas de necessidade de substituição de pilhas.
5. Se não utilizar o rádio durante um período de tempo prolongado, recomenda-se retirar as pilhas do equipamento.

O uso do adaptador de corrente CA (não se fornece em alguns mercados)

O adaptador de corrente CA necessário para esta unidade deve ser de 6VCC, 400 mA com a ligação central da ficha no negativo.

Introduza o conector do adaptador na ficha de CC do lado esquerdo do rádio. Introduza o adaptador numa tomada de parede standard. Quando se utiliza o adaptador, as pilhas desligam-se automaticamente. O adaptador de CA deve desligar-se da electricidade quando não está a ser utilizado.

AJUSTE DO RELÓGIO

1. O relógio pode ajustar-se tanto com o rádio ligado como desligado
2. O visor mostrará “-:-” quando as pilhas estejam colocadas ou quando o rádio está ligado à rede eléctrica.

3. Pressione o botão----- durante mais de 2 segundos, no visor irá piscar o símbolo de ajuste da hora –L SET e os dígitos das horas , seguidos de um “bip”.
4. Pressione os botões de sintonização acima/abaixo até ajustar a hora correspondente.
5. Pressione o botão ----- irão piscar os dígitos dos minutos.
6. Pressione os botões de sintonização acima/abaixo até ajustar os minutos correspondentes.
7. Pressione o botão ----- para completar o ajuste da hora

FUNCIONAMENTO DO RÁDIO

Este rádio está equipado com três modos de sintonização: Busca automática, busca manual e emisoras pré sintonizadas.

BUSCA AUTOMÁTICA

- 1- Pressione o botão de ligar/desligar do rádio para o ligar
- 2- Seleccione a banda que deseja pressionando o botão Banda. Para ouvir em FM estenda completamente a antena telescópica e gire-a até obter a melhor recepção. Para ouvir a banda MW (AM) gire o aparelho de rádio até obter o melhor sinal.
- 3- Pressione e largue o botão de sintonização automática (Scan) (se o pressionar durante mais de 2 segundos irá activar o ajuste da hora), o rádio irá procurar uma emissora e pára ao encontrá-la. Volte a pressionar para manter a emissora encontrada.

Nota: Se não voltar a pressionar o botão de busca automática (Scan), o rádio continuará a procurar a emissora disponível seguinte.

- 4- Rode o controle de volume até ao nível desejado
- 5- Para desligar o rádio pressione o botão de ligar/desligar. O visor mostrará OFF.

BUSCA DE EMISSORAS/SINTONIZAÇÃO MANUAL

1. Pressione o botão ligar/desligar do rádio para o ligar.
2. Seleccione a banda que deseja pressionando o botão Banda. Ajuste a antena tal como se descreveu anteriormente.
3. Se pressionar uma vez só o botão de sintonia até cima ou até baixo a unidade mudará a frequência da forma seguinte :

FM : 50 ou 100kHz

AM: 9 ou 10 kHz

4. Mantenha pressionado o botão de Sintonia até cima ou abaixo até que a frequência do visor mude rapidamente. Largue o botão. O rádio irá procurar a banda seleccionada e se deterá automaticamente quando encontrar uma emissora com potência suficiente.
5. Gire o controle de volume até ao nível desejado.
6. Para desligar o rádio pressione o botão de ligar/desligar. O visor mostrará OFF.

MEMORIZAÇÃO DE EMISSORAS PRÉ SINTONIZADAS

Pode memorizar 5 pré sintonias em cada banda

- 1- Pressione o botão ligar/desligar do rádio para o ligar

- 2- Sintonize a emissora correspondente usando alguns dos métodos descritos anteriormente
- 3- Mantenha pressionada a sintonia correspondente até que o rádio emita um “bip”. O número de pré sintonia irá aparecer no visor e a emissora ficará memorizada no botão seleccionado.
4. Repita este procedimento para o resto de pré sintonias
5. As emissoras armazenadas em memórias de pré sintonia podem apagar-se mediante o procedimento indicado anteriormente

RECUPERAÇÃO DE EMISSORAS DE MEMÓRIAS DE PRÉ SINTONIAS

1. Pressione o botão de ligar/desligar do rádio para o ligar
2. Selecciona a banda correspondente
3. Pressione momentaneamente o botão de pré sintonia correspondente , no visor irá ver-se o número de pré sintonia e a frequência da emissora.

AJUSTE DO ALARME DO RÁDIO

Ao seleccionar o despertador do rádio o equipamento liga e reproduzirá a emissora de rádio seleccionada à hora do alarme seleccionado. O alarme do rádio durará uma hora a menos que apague o equipamento com o botão ligar/desligar. Se pressionar o botão de ligar/desligar com o alarme activado cancelará o alarme durante 24 horas.

Nota: O alarme de rádio só pode activar-se quando se tiver ajustado a hora de despertar de rádio e a emissora. O alarme do rádio mudará automaticamente o alarme com timbre se as pilas do rádio estiverem gastas ou se o sinal da emissora seleccionada para o alarme de rádio for demasiado débil.

- a. Ajuste da hora do alarme de rádio:
 1. O alarme de rádio pode ajustar-se com o rádio ligado ou desligado
 2. Pressione e solte o botão de alarme de rádio, o símbolo de rádio irá piscar.
 3. Enquanto estiver a piscar o alarme de rádio , pressione o botão----- durante mais de 2 segundos seguido de um “bip”.
 4. A hora irá apresentar-se a piscar, utilize a sintonização até acima/abaixo para seleccionar a hora e volte a pressionar o botão -----para confirmar o ajuste de hora.
 5. Siga os mesmos procedimentos do ajuste da hora para ajustar os minutos correspondentes. Volte a pressionar o botão -----para completar o ajuste do alarme.
- b. Ajuste da sintonia para o alarme de rádio
 1. Durante o ajuste da hora do despertador de rádio e com o símbolo do alarme de rádio -----piscando, pressione o botão de Banda para activar o rádio e seleccionar a banda e emissora de despertar mediante sintonização manual e emissoras de pré sintonia.
 2. Uma vez ajustadas a hora e emissora do alarme de rádio mantenha pressionado o botão -----durante 2 segundos seguido de um “bip” para activar ou desactivar o despertador. O visor mostrará -----
---quando estiver ajustado o alarme de rádio.

Se não seleccionou nenhuma emissora nova para o alarme de rádio , a ultima emissora ficará seleccionada e ajustada para o alarme.

Ajuste do alarme com timbre do sistema de despertador (HWS)

Ao seleccionar o alarme HWS irá activar-se um “bip”. O volume do “bip” do alarme irá subindo cada 15 segundos durante um minuto seguido de um silencio de um minuto antes de repetir um ciclo. O alarme HWS soará durante uma hora a menos que desligue o equipamento com o botão ligar/desligar. Se pressionar o botão de ligar/desligar com o alarme activado, este será cancelado durante 24 horas.

1. O alarme HWS pode ajustar-se com o rádio ligado ou apagado.
2. Pressione e solte o botão de alarme com timbre do sistema despertador (HWS)

-----, o símbolo

-----, irá piscar

3. Enquanto o símbolo pisca, pressione prolongadamente o botão----- durante mais de 2 segundos, soará um “bip” e o dígito de hora no visor irá piscar
4. Utiliza-se o botão de sintonização até acima/abaixo para seleccionar a hora do alarme, volte a pressionar o botão -----para completar o ajuste do alarme.
5. Utiliza-se o botão de sintonização até acima/abaixo para seleccionar o minuto do alarme, volte a pressionar o botão----- para completar o ajuste do alarme
6. Mantenha pressionado o botão do alarme de timbre -----durante mais de 2 segundos, soará um “bip” para activar ou desactivar o alarme. Quando tiver ajustado o alarme de timbre no visor aparecerá -----.

FUNÇÃO SNOOZE (DORMITAR)

1. Com o despertador activado pressione um botão qualquer excepto o ligar/desligar e irá activar-se a função SNOOZE. O alarme de rádio ou de timbre HWS irá silenciar-se com um intervalo de 5 minutos.
2. No visor irão piscar os símbolos de alarme de DORMITAR (SNOOZE) z z z E DE DESPERTAR. A função DORMITAR(SNOOZE) poderá repetir-se durante uma hora sempre que o alarme esteja activo.

FUNÇÃO DORMIR (SLEEP)

O temporizador de dormir apagará o rádio automaticamente uma vez transcorrido um tempo pré estabelecido.

1. Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar durante mais de 2 segundos, soará um bip, o visor mostrará os diferentes períodos de tempo disponíveis para a função DORMIR(SLEEP) na ordem 60-45-30-15-120-90-60. Quando a ordem da função DORMIR (SLEEP) correspondente aparecer no visor solte o botão ligar/desligar. O símbolo----- irá aparecer no visor e o rádio reproduzirá a ultima emissora seleccionada.
2. Para cancelar a função DORMIR(SLEEP), pressione o botão ligar/desligar. O símbolo -----desaparecerá e o rádio desliga-se.

ILUMINAÇÃO POSTERIOR DO VISOR

Se pressionar um botão qualquer irá iluminar-se o visor LCD durante uns 15 segundos aproximadamente. Durante a busca de emissoras e ao activar-se o alarme, o visor também se iluminará.

AJUSTE DE SINTONIAS

A sintonização em alguns países é diferente do lugar onde se tenha adquirido o rádio. Se tiver comprado o rádio na Europa e o for utilizar nos Estados Unidos ou países sul americanos pode ser necessário ajustar os aumentos de sintonização para poder utilizar o rádio.

Com o rádio desligado pressione prolongadamente o botão Paso(etapa)/Banda durante mais de 2 segundos e o primeiro aumento de sintonização FM actual irá mostrar.se.

Continue pressionado o botão Paso/Banda durante outros 5 segundos até que FM e 50 kHz pisquem e soe um “bip” . Pressiona-se o botão de Sintonização até acima/abaixo pode ajustar até 100kHz por etapa de sintonização.

Uma vez restabelecida a etapa de sintonização FM, volte a pressionar o botão de Paso(etapa)/Banda , o visor mostrará MW e kHz irá piscar. Se pressionar o botão de sintonização até acima/abaixo pode ajustar até 10kHz por etapa de sintonização. Para finalizar o ajuste pressione o botão de Paso(Etapa)/Banda.

Tomada de auriculares

Há uma tomada de auriculares de 3,5mm no lado esquerdo do rádio para ligar auriculares. Ao ligar os auriculares o alta voz interno fica automaticamente silencioso.

ESPECIFICAÇÕES

Requisitos de alimentação

Adaptador de corrente CA 6 VCC , 400mA com ligação central da tomada ao negativo.

Pilhas 4x UM-1 (tamanho D)

Duração das pilhas Aprox. 170 horas de escuta durante 4 horas. Um dia de volume normal utilizando pilhas alcalinas.

Cobertura de frequências FM 87.50 – 108 MHz

MW 522- 1629 kHz (9 kHz / etapa) ou

MW 520 – 1710 kHz (10 kHz/Etapa)

Características do circuito

Alta Voz 3 polegadas 4 ohmios

Potencia de saída 800 mW

Tomada para auriculares 3,5mm diâmetro

Sistema de antena : Antena telescópica